




COMPLI 400

Πρόσθετες ανταλλακτικές μερικές - Ersatzteile - Spare parts - Запасные части -



①	Elast. Verbindung	Elastic connector
②	Niveauerfassung	Level control
③	Flansch	Flange
④	Steuerung compl 400 compl 400 E	Control unit
⑤	Pumpe compl 400 compl 400 E	Pump
⑥	Rückschlagklappe	Reflux valve
⑦	Steuerungsplatine compl 400 compl 400 E	Control board
⑧	Basisplatte	Base plate
⑨	Überschiebmuffe	Collar
⑩	Dichtband	Sealing tape
⑪	Pumpenlüftung	Pump ventilation
⑫	Wartungsdeckel	Service lid
⑬	Klemmflansch	Clamping flange
⑭	Auftriebssicherung	Anti floating
⑮	Steckdichtung	Plug in seal
⑯	Behälter	Tank

